




Montage de l'anneau de levage



Tirette

Pour monter l'anneau de levage, tirer sur la tirette afin de le déverrouiller, installez le puis relâchez la tirette.



Anneaux palette

Consignes de levage



Bien se conformer aux consignes de montage de pinces .

Levage sur 2 brins équilibrés avec 2 anneaux de levage.

Surface maximum levable = 16m² avec

L maximum = 5 mètres

Poids du colis maximum=400 kg.

